

## Kurzanweisung für das Bedienpult Berentelghalle



- 1 **Gerät einschalten** : ( mit der Grünen Taste links oben )
- 2 **Auswahl der Sportart** : ( Handball Taste 2 drücken )
- 3 **Spielzeit Vorwärts oder Rückwärts** : ( Taste 0 vorwärts drücken )
- 4 **Zeit durchlaufend** : ( Taste 9 drücken )
- 5 **Zeit vor Spielbeginn** : ( Taste 0 – 9 drücken um die Zeit einzustellen und mit V ( Taste 23) bestätigen ).
- 6 **Auswahl der Periode** : ( Taste 0 - 9 drücken um die Spielzeit einzustellen und mit V ( Taste 23) bestätigen ).
- 7 **Auswahl der Verlängerung** : ( ist schon auf 5 Minuten eingestellt, einfach noch mit V ( Taste 23 ) bestätigen ).
- 8 **Wenn ohne Zeit vor Spielbeginn gespielt werden soll, dann die Taste 28 drücken, die Anzeige springt dann auf die Spielzeit um.**

### Tastenbelegung für das Bedienpult

- Sportart einstellen** : Tasten 0 – 9 ( Handball Taste 2 )
- Einstelltasten für die Zeit** : Tasten 0 – 9 ( Beispiel: 14 min = Taste 1 und Taste 4 )
- Zeitstrafen linke Spielseite** : Tasten 12,13 und 14 ( Links bekommt 2 min, Taste 12 u. erneut 2 min, Taste 13 )
- Zeitstrafen rechte Spielseite** : Tasten 22,23 und 24 ( Rechts bekommt 2 min, Taste 22 u. erneut 2 min, Taste 23 )
- Neues Spiel beginnen** : Taste 15, 16 und 27 zusammen drücken, evtl. mehrfach die Kombination drücken bis die Anzeige auf **Auswahl der Sportart** umspringt
- Start – Stopptaste** : Taste 18 zum anhalten- und starten der Zeit
- Timeout** : Taste 19 ( Hupe ) dann Taste 18 ( Start/Stopp ) jetzt Taste 17 ( Timeout ) drücken
- Spielstand zurück setzen Linkeseite** : Taste C ( Taste 16 ) und Taste 10 für die Linkeseite gleich zeitig drücken
- Spielstand zurück setzen Rechteseite** : Taste C ( Taste 16 ) und Taste 26 für die Rechteseite gleich zeitig drücken
- Verkürzte Halbzeit** : Taste 28 drücken, die Anzeige springt direkt wieder auf die Spielzeit der 2. Halbzeit
- Tor einstellen Linkeseite** : Taste 10 für die Linkeseite
- Tor einstellen Rechteseite** : Taste 26 für die Rechteseite